



Descrição da solução

Se o vão da cobertura inclinada for habitado instala-se o isolamento sobre a estrutura da cobertura, no exemplo, o isolamento é em lã mineral, sendo que sobre este, se recomenda vivamente a colocação de subtelha e depois o ripado (sarrafo) que recebe as telhas. A recolha das águas da chuva é feita através de um algeroz que as transfere e encaminha. O tamanho e o seu formato podem variar.

Produtos recomendados pelo PCS

- 1 Placa de gesso
Gyptec
- 2 Estrutura em betão
- 3 Isolamento lã mineral
Knauf Insulation
Onduline
Rockwool
Termolan
- 4 Subtelha
Euronit
Fibrolite
Onduline
- 5 Sarrafo
- 6 Algeroz
- 7 Telha cerâmica
BMI Group
Torreense
Umbelino Monteiro
- 8 Tijolo térmico acústico
Preceram

COBERTURA INCLINADA COM SUBTELHA ISOLAMENTO EM LÃ MINERAL